

BATTERIA, MOTORE DI SINISTRA E PARALLEL SWITCH LEFT BATTERY, ENGINE AND PARALLEL SWITCH



Vano motore poppa sinistra

Left stern engine compartment



Sinistra: motore di sinistra

Left: left engine



Destra: parallel switch

(interruttore di emergenza che deve stare in off. Va attivato in caso di non funzionamento batteria motore)

Right: parallel switch

(emergency switch that must be in the off position. It should be activated in case the engine battery is not working)