

# MAGNETOTERMICO PER SALPA ANCORA MAGNETOTHERMIC FOR ANCHOR WINDLASS



Step 1  
Dietro lo schienale  
Behind the backrest



Step 2



Step 3  
ON= interruttore alzato  
ON= switch up