

MAGNETOTERMICO PER SALPA ANCORA E INTERRUTTORE ELETTRICO

CIRCUIT BREAKER FOR ANCHOR WINCH AND ELECTRIC SWITCH



Sinistra: Magnetotermico per
salpa ancora

*Left: Circuit breaker for anchor
winch*



Destra: Interruttore elettrico
Right: Electric switch

0= spento /off
1=attivo / on